

Монтаж занимает только 3 минуты и точка замера готова для использования



Для всех труб диаметром 9,52-88,9 мм

По запросу возможны специальные исполнения для труб из нержавеющей стали

serv-Clip 1

ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБЫ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ



1 Определите место точки замера



5 Затяните болты хомута



2 Снимите краску



6 Вворачивая, воткните иглу



3 Очистите трубу



7 Точка готова для измерений



4 Скрепите хомут штуцера (sC) на трубе

serv-Clip 2

ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



1 Определите место точки замера



5 Вворачивая, воткните иглу



2 Снимите краску и очистите трубу



6 Снимите обойму и удалите иглу



3 Скрепите хомут штуцера (sC) на трубе



7 Вверните клапан



4 Затяните болты хомута



8 Точка готова для измерений



www.megasensor.com info@megasensor.com

www.servclip.com